

3

PCE's Circular No. 2 /2006/Works

विषय : बाउन्ड्री वाल का निर्माण।

बाउन्ड्री वाल के निर्माण में अन्य बातों के अलावा निम्न सावधानियां बरते:-

1. महत्वपूर्ण स्थानों पर बाउन्ड्री वाल के भीतरी सतह का प्लास्टर करें एवं अन्य स्थानों पर बाउन्ड्री वाल के भीतरी सतह को flush pointing करें।
2. बाउन्ड्री वाल के बाहरी सतह को ruled pointing ही करना है।
3. बाउन्ड्री वाल के उपर कोपिंग अवश्य बनाए।
4. बाउन्ड्री वाल के निर्माण के समय उपयुक्त दूरी, पर expansion joint अवश्य बनावें।

(अशोक कुमार मिश्र)
मुख्य इंजीनियर/कार्य
पूमरे/हाजीपुर

Docket No. ECR/Engg./W-2/118/09/Works Policy/16274

Dated 13.09.06
15

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/महेन्द्रू घाट, पटना ।
2. म.रे.प्र/इंजी. एवं म.रे.प्र./वित्त, पूमरे, धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर।