℄ OF LUCKEESARAI (LKR) STATION

(AT KM. 421.54 FROM HWH)
(CH:1192.60 FROM KIUL)



NEW BR. No.-139
CH. 1975.00M

VDU DETAILS

MAIN SIGNAL	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23,24, 26, 28, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 40, 41, 42, 44,45,46.
CALLING-ON SIGNAL	C-1, C-3, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-16, C-17, C-18, C-19, C-20, C-21, C-22,C-23,C-24, C-26, C-28, C-30, C-31, C-32, C-33, C-34, C-35, C-36, C-37,C-38,C-40, C-42, C-44,C-46.
POINT	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,104,105.
CRANK HANDLE CONTROL	CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7, CH-8, CH-9, CH-10, CH-11, CH-12,CH-13,CH-14,CH-15, CH-16 CH-17, CH-18, CH-19, CH-20, CH-21, CH-22,CH-24, CH-25, CH-26, CH-27,CH-28,CH-29,CH-30.
SHUNT SIGNAL	105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,115,116,117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,124, 126,128,130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,137, 138, 140. 142, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 210, 217, 218,219, 220.
DEAD SHUNT SIGNAL	301,302.

THIS SUIT SIP NO.– ECR/SIP/DNR/115/2018.

पूर्व मध्य रेलवे EAST CENTRAL RAILWAY DANAPUR DIVISION	(CHECKED) DSTE/DNR	(DRAWN) SSE/DRG/DNR	CENTRAL PANEL (E.I.) SIGNAL INTERLOCKING PLAN MACL, CLASS-B, STD-II(R) (NOT TO SCALE)	किऊल जं0 KIUL Jn.