PRS/UTS LOCATION
IN DHANBAD DIVISION

STATUS OF PRS/UTS

1) Total no. of PRS = 37

2) Total no. of UTS = 98

3) Tier - I; PRS = 01 nos.
UTS = 02 nos.

4) Tier - II; PRS = 04 nos.
UTS = 08 nos.

5) Tier - III; PRS = 32 nos.
UTS = 88 nos.



LEGEND

-- Unified PRS/UTS location

-- PRS location

-- UTS

-- Other Divn.

-- 2 MB Railway OFC link

-- 2 MB Railtel

-- BSNL 64 Kbps link

-- Rly OFC 64 Kbps link

-- 2 MB BSNL Link

-- V-SAT Location